



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФРАКРАСНАЯ

**Модель / Артикул:
SA-7173**



- Сенсорное и механическое управление
- Регулировка температуры (60° C – 650° C)
- 11 уровней мощности (от 100Вт до 2000Вт)
 - Надежный металлический корпус
 - Максимальная нагрузка до 10 кг
 - Удобные ручки для переноски
 - Быстрый нагрев
 - Таймер на 3 часа

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Количество конфорок	Максимальная мощность	Размер панели, мм	Диаметр конфорок, мм	Размеры в упаковке, мм (Д*Ш*В)
SA-7173	1	2000Вт	320*280	200	423*106*332

Параметры электросети: 220–240 В, 50/60 Гц

Класс электробезопасности: I

Длина шнура питания: 130см


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора и сохраните его для справок в дальнейшем. Прибор предназначен только для приготовления пищи.
 - Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли электропитание изделия, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
 - Использовать только в бытовых целях, согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений.
 - Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, или, если Вы им не пользуетесь. При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
 - Не допускайте попадания воды на шнур, вилку или прибор. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не устанавливайте прибор на влажную поверхность, или вблизи воды. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
 - Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.
 - Во избежание короткого замыкания регулярно очищайте прибор.
 - Не используйте прибор вблизи взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся материалов.
 - Не используйте прибор в случае неисправности или нарушения целостности конфорки, шнура питания, корпуса или других деталей прибора.
 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
 - Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 - Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора.
 - Прибор следует устанавливать на плоскую ровную неметаллическую поверхность.
 - Следите, чтобы вентиляционные отверстия не были перекрыты.
 - Во время работы прибора не кладите какие-либо предметы между дном посуды для приготовления пищи и поверхностью прибора.
 - Материал варочной поверхности хрупкий, будьте аккуратны во время приготовления пищи или чистки плиты. Не ударяйте по варочной поверхности и не давите на нее, при обнаружении трещин на рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в сервисный центр. Повреждения варочной поверхности, полученные в результате небрежного обращения, не считаются гарантийными.
 - Не нагревайте на плите консервные банки – они могут взорваться.
 - Во избежание перегрева плиты, не кладите на поверхность включенной плиты фольгу либо любые другие металлические предметы: вилки, ножи, крышки от посуды и др.
 - Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
 - Не затрагивайте до варочной поверхности, некоторое время после использования она остается горячей!
 - Не используйте плитку для сушки одежды, бумаги или других предметов.
 - Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно если она предназначена для детей. Дайте блюду остыть после приготовления.
 - Будьте осторожны, используя прибор в присутствии детей. Не разрешайте детям пользоваться и играть с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
- Внимание! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями и психическими ограничениями, не имеющими опыта или знания обращения с данным прибором, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.**

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНФРАКРАСНЫХ ПЛИТ

- Экономичность. Плитка потребляет немного электроэнергии.
- Быстрое приготовление. Продукты готовятся быстрее, нежели при использовании обычной плиты.
- Нет необходимости приобретать специальную посуду, подходит любая посуда с плоским дном.
- Простота в использовании и уходе. Чистить и мыть плиту легко и быстро.
- Безопасность. При использовании не выделяется угарный газ, нет открытого огня.
- Наличие функции быстрого понижения температуры.
- Несколько уровней мощности, что позволяет использовать плитку, не затрачивая много электроэнергии.
- Защита от перегрева или скачков напряжения.
- Настольная модель не требует много места и довольно компактна.

ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



- 1 и 4. Ручки для переноски плиты
2. Конфорка
3. Регулятор температуры / мощности / времени
5. Сенсорная панель управления
6. Корпус прибора
7. Варочная стеклокерамическая поверхность

ПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Для приготовления блюд на инфракрасной плитке можно использовать посуду с плоским дном, изготовленную из жаропрочного стекла, керамики, алюминия, нержавеющей стали или чугуна. Рекомендуемый диаметр посуды: 18-26 см.

Рекомендуется выбирать металлическую посуду, поскольку металл обладает хорошей теплопроводностью.

Эффективность нагрева зависит от материала посуды и объема жидкости. **Вытирайте насухо дно посуды** перед ее установкой на плиту.

Внимание! Максимальная нагрузка на конфорку не более 10кг!

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Удалите весь упаковочный материал, защитную пленку. Протрите влажной тканью корпус прибора, затем протрите насухо.
 - **ВНИМАНИЕ:** Проверьте плиту на наличие каких-либо повреждений. При обнаружении повреждений не включайте прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
 - Установите плитку на ровную горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла и легко воспламеняющихся предметов.
- Внимание! Не устанавливайте плиту на металлическую поверхность.
- Во избежание перегрева прибора, не блокируйте его вентиляционные отверстия.
 - Расстояние от стен до плиты должно быть не менее 10 см.
 - Установите подходящую посуду на центр конфорки. Не ставьте на плиту пустую посуду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Перед использованием удалите все упаковочные материалы, полностью распрямите шнур питания.
2. Установите плитку на ровную поверхность.
3. Включите шнур питания в розетку с заземлением.
4. При включении питания раздается звуковой сигнал и все дисплеи загораются на 1 секунду. После этого прибор переходит в режим ожидания.
5. Включите плиту нажатием кнопки «Вкл./Выкл.» По умолчанию установлена максимальная температура и мощность 1200Вт.
6. Нажмите кнопку «Темп./Мощн.» и отрегулируйте мощность при помощи ручки-регулятора. Нажмите кнопку «Темп./Мощн.» еще раз и отрегулируйте температуру при помощи ручки-регулятора.

Примечание: При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности. Первоначальное включение рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении.

7. Для регулировки времени приготовления нажмите кнопку «Таймер» и выставьте время при помощи ручки-регулятора. В процессе готовки вы можете в любой момент остановить приготовление, нажав «Вкл./Выкл.».

8. После выключения поверхность плитки некоторое время остается горячей. Не прикасайтесь к поверхности плитки до полного ее остывания. Отключите плитку от сети.

Внимание! Старайтесь не допускать попадания на плитку воды или большого количества пены. Вода может проникнуть внутрь и вывести прибор из строя.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед началом чистки отключите плиту от электрической сети и дождитесь полного остывания.
- Используйте мягкую влажную тряпку или губку, смоченную теплой мыльной водой для очистки поверхности плиты от остатков пищи.
- Используйте нейтральные неабразивные чистящие средства для удаления сильных загрязнений.
- Не погружайте плиту в воду, в том числе не мойте в посудомоечной машине!

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Плитка	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

PAIDALANÝ JÓNINDEGI NUSQAÝLYQ ELEKTRLIK INFRAQYZYL PLITKALAR

Úlgi / Maqala:
SA-7173



TEHNIKALYQ SIPATTAMALARY

Model	Qyzdyrgyshtar Sany	Maksimaldy qýat	Paneldiń ólshemi, mm	Qyzdyrgyshtyń diametri, mm	Qaptamadaǵy Ólshemder, mm (D*W*V)
SA-7173	1	2000Вт	320*280	200	423*106*332

Elektr jelisiniń parametrleri: 220-240 V, 50/60 Gs

Elektr qaýıpsızdigi klasy: I

Qýat symynyń uzynдыǵy: 130 sm

QAÝIPSIZDIK SHARALARY

* Qurylgyny qoldanar aldynda osy nusqaýlyqty muqiat oqyp shyǵyńyz jáne ony bolashaqta anyqtama úshin saqtayńyz. Qurylgy tek tamaq дайындаǵа арналған.

* Bastapqy qosar aldynda tehnikalyq sipattamalary bar kestede kórsetilgen ónimniń elektr qýaty sizdiń jergilikti jelińizdegi elektr qýatyna saıkes keletindigin tekserińiz.

* Osy paidalaný nusqaýlyǵyna saıkes tek turmystyq maqsattarda paidalanyńyz. Qurylgy Ónerkásiptik qoldanýǵa арналмаған. Úi-jaidan tys jerde qoldanýǵa bolmaidy.

* Tazalaý aldynda árqashan qurylgyny elektr jelisinen ajratyńyz nemese eger siz ony paidalanbasayńyz. Qurylgyny qýat kózinen ajyratqan kezde, jelilik symdy tartpayńyz, tek shstepseldi alyńyz.

* Sýdyń symǵa, shanyshqyǵa nemese qurylgyǵa túsýine jol bermeńiz. Elektr togy men órttiń aldyn aly úshin Qurylgyny syǵa nemese basqa suıyqtyqtarǵa batyrmańyz, qurylgyny dymqyl betke nemese sýdyń janyna qoımańyz. Eger bul oryn alsa, ony dereý elektr jelisinen ajratyp, tekserý úshin qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasayńyz.

* Bul qurylgyny basqa joǵary qýatty elektr qurylǵylarymen bir ýaqytta paidalanýdan aýlaq bolyńyz.

* Qysqa tuiqtaldy boldyrmaý úshin qurylgyny únemi tazalańyz.

* Qurylgyny jarylǵysh zattar men janǵysh materialdardyń janynda paidalanbańyz.

* Ottyqtıń, Qýat symynyń, korpystıń nemese qurylǵynyń basqa bólikleriniń aqaýlyǵy nemese tutastyǵy buzılǵan jaǵdaida qurylǵyny paidalanbańyz.

* Qurylǵyny ózińiz jóndeýge tyryspayńyz. Aqaýlyq týyndaǵan jaǵdaida jaqyn jerdegi qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasayńyz.

* Jelilik symnyń ótkir jekter men ystyq betterge tiip ketpeyin qadaǵalańyz.

* Jelilik symdy qurylǵynyń korpysyna tartpayńyz, buramańyz nemese oramańyz.

* Qurylǵyny tegis, tegis metal emes betke ornatý kerek.

* Jeldetkish sańylaılardyń bitelip qalmaıyn qadaǵalańyz.

* Qurylgy jumys istep turǵan kezde, ydys-aiaqtyń túbine jáne qurylǵynyń betine eshqandai zattardy qoımańyz.

* Pisirý betiniń materialy názik, pisirý kezinde nemese peshti tazalaý kezinde abai bolyńyz. Pisirý betine soqqy bermeńiz jáne oǵan qysym jasamańyz, eger jumys betindegi jaryqtar anyqtalsa, qurylǵyny dereý jeliden ajratyp, qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasayńyz. Kezdeisoq óndeý nátijesinde paida bolǵan pisirý betiniń zaqymdanýy kepildik bolyp sanalmaidy.


* Peshte konservilerdi qyzdyрмаńyz-olar jarylgy múmkin.

- * Plitanyń qyzyp ketýine jol bermeý úshin folgany nemese basqa metal zattardy: shanyshqylardy, pyshaqtardy, ydys-aiaqtyń qaqpactaryn jáne t. b.
- * Qurylgyny tolygymen syýgansha jyljytpańyz.
- * Pisirý betine tizibez, ony qoldanǵannan keiin biraz ýaqyt ystyq bolady!
- * Kiimdi, qaǵazdy nemese basqa zattardy keptirý úshin plitkaldy paldalanbańyz.
- * Árqashan daıyn taǵamnyń temperatýrasyn tekserińiz, ásirese ol balalarǵa arnalǵan bolsa. Pisirgennen keiin ydystry syýtyńyz.
- * Balalardyń qatysýymen qurylgyny qoldanǵanda abai bolıńyz. Balalarǵa qurylgyny óshirýli jáne ajratylǵan bolsa da paldalanýǵa jáne oınaýǵa ruqsat bermeńiz. Nazar aýdaryńyz! Aspap olardyń qaýıpsizdigine jaýapty adam qadaǵalaýdy júzege asyratyn jaǵdailardy qospaǵanda, osy aspappen jumys isteý tájirbesi nemese bilimi joq fizikalyq, sensorlyq, aqyl-oi qabiletti men psıhikalyq shekteýleri shekteýli adamdardyń (balalardy qosa alǵanda) paldalanýyna arnalmaǵan.

ELEKTRLIK INFRAQYZYL PLITALARDYŇ ARTYQSHYLYQTARY

- * Únemdilik. Plitkalar elektr qýatyn az paldalanady.
- * Jyldam pisirý. Ónimder ádettegi peshti qoldanǵannan góri tezirek daıyndalady.
- * Arnay ydys-aiaq satyp alýdyń qajeti joq, túbi tegis kez kelgen ydys qolailly.
- * Paldalaný jáne kúty oıai. Peshti tazalaý jáne jýy oıai jáne jyldam.
- * Qaýıpsizdik. Paldalaný kezinde kómirtegi totyǵy bólinbeıdi, ashyq ot joq.
- * Temperatýrany tez tómendetý fýnksiasynyń bolýy.
- * Birneshe qýat deńgeıleri, bul plitkaldy kóp elektr qýatyn jumsamai paldalanýǵa múmkindik beredi.
- * Qyzyp ketýden nemese kerneıdiń joǵarylaýynan qorǵay.
- * Jumys ústeli modeli kóp oryn qajet etpeıdi jáne óteaktam.

QURYLǴYNYŇ SYRTQY TÚRI MEN QURYLIMY



- 1 jáne 4. Peshti tasymaldaýǵa arnalǵan tutqalar
- 2. Ottyq
- 3. Temperatúra / qýat / ýaqyt rettegishi
- 5. Sensorlyq basqarý taqtasy
- 6. Aspap korpýsy
- 7. Shyny keramikalyq pisirý beti

DURYS YDYS

Nfraqyzyl plitkaldy daıyndaý úshin ystyqqa tózimdi shynydan, keramikadan, alúminiden, tot baspaıyn bolattan nemese shoiynnan jasalǵan jalpaq túbi bar ydstardy qoldanýǵa bolady. Usynylatyn ydys diametri: 18-26 sm. Metal ydstardy tańdaý usynylady, óitkeni metal jaqsy jylý ótkizgishtikke ie. Jylýtý tiimdiligi ydys-aiaqtyń materialyna jáne suıqtıq kólemine bailanysty. Peshke ornatpas buryn ydystryń túbin qurǵatıńyz. Nazar aýdaryńyz! Ottyqqa maksımaldy júkteме 10 kg-nan aspaıdy!

PAIDALANÝǴA DAIYNDYQ

- * Barlyq oraýysh materialdy, qorǵanysh plenkany alyńyz. Qurylgynyń korpýsyn dymqyl shúberekpen súrtińiz, sodan keiin qurǵatıńyz.
- * Nazar aýdaryńyz: peshtiń zaqymdanýyn tekserińiz. Eger zaqym anyqtalsa, qurylgyny qospańyz, ýákiletli qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasıńyz.
- * Plitkaldy jylý kózderinen jáne jańysh zattardan alys tegis kóldeneń betke qoııńyz. Nazar aýdaryńyz! Plitany metal betine ornatpańyz.
- * Qurylgynyń qyzyp ketýine jol bermeý úshin onyń jeldetkish sańylaılaryn bógemeńiz.
- * Qabyrgalardan plitaǵa deingi qashyqtıq keminde 10 sm bolıy kerek.
- * Tiisti ydstardy ottyqtyń ortasyna qoııńyz. Peshke bos ydys qoımaıńyz.

QURYLǴYNY PAIDALANÝ

1. Qoldanar aldynda barlyq oraý materialdaryn alyp tastańyz, qýat symyn tolygymen túzetińiz.
2. Plitkaldy tegis jerge qoııńyz.
3. Qýat symyn jerge qosylǵan rozetkaǵa qosyńyz.

4. Qýat qosylǵan kezde dybystyq signal shyǵady jáne barlyq displeiler 1 sekýndqa janady. Osydan keiin qurylǵy kútý rejimine ótedi.

5. "Qosý" túmesin basý arqyly peshti qosyryńz./ Óshirý.»

6. "Qarqyn./ Qýatty."jáne rettegish tutqany paidalanyp qýat/temperatýrany retteńiz. Eskertý: bastapqyda qosylǵan kezde jańa qyzdyrý elementteri erekshe iis pen az mólsherde tútin shyǵarýy múmkin. Bul aqaýlyqtyń belgisi emes. Bastapqy qosý jaqsy jeldetiletin jerde usynylady.

7. Pisirý ýaqytyn retteý úshin "Taimer" túmesin basyp, ýaqytty rettegish tutqasymen ornатыңыз. Pisirý prosesinde kez kelgen ýaqytta "qosý" túmesin basý arqyly pisirýdi toqtatýǵa bolady./ Óshirý.".

8. Óshirilgenen keiin plitkanyń beti biraz ýaqyt ystyp bolyp qalady. Plitka tolyǵymen salqyndaǵansha onyń betine tigizbeńiz. Plitkany jeliden ajratyryńz. Nazar aýdaryńz! Plitkaǵa sý nemese kóp kóbik túspeýge tyrsyryńz. Sý ishke enip qurylǵyny isten shyǵarýy múmkin.

TAZALAY JÁNE KÚTIM

* Tazalaydy bastamas buryn peshti elektr jelisinen ajyratyp, tolyq sýyǵansha kútińiz.

* Plitanyń betin tamaq qaldyqtarynan tazartý úshin jumsaq, dymqyl shúberekti nemese jyly, sabyndy sýǵa malynǵan gýbkany qoldanyryńz.

* Qatty kirdi ketirý úshin beitarap abrazivti emes tazartqyshtardy qoldanyryńz.

* Peshti sýǵa batyrmańyz, onyń ishinde ydys jýǵysh mashınada jýýǵa bolmaidy!

QURALDY KÁDEGE JARATÝ

Ónimniń qyzmet etý merzimi aiaqtalǵannan keiin ony qarapaim turmystyq qoqyspen birge tastaýǵa bolmaidy. Onyń ornyna, ol federaldy nemese jergilikti zańdarga sáikes keiinnen qaita óńdeý jáne joıý úshin elektr jáne elektrondy jabdyqtardy tiisti qabyldaý pýnktine kádege jaratýǵa tapsyrylady. Osy ónimdi durys kádege jaratýdy qamtamasyz ete otyryp, siz tabıǵı resýrstardy únemdeýge kómektesesiz jáne durys emdelmegen jaǵdaida qorshaǵan ortaǵa jáne adamdardyń densaýlyǵyna zıan keltirmeýge kómektesesiz. Bul ónimdi qabyldaý jáne kádege jaratý ornındary týraly tolyǵyraq aqparatty jergilikti mýnispaldy organdardan nemese turmystyq qoqystardy shyǵaratyn kásiporynnan alyǵa bolady.

KEPILDİK QYZMET KÓRSETÝ SHARTTARY

* Kepildik merzimi taýardy tutynýshyǵa bergen kúnнен bastap 12 aıdy quraıdy.

* Kepildik jóndeý kepidik talonında kórsetilgen ýákeletti servistik ortalyqtarda júrgiziledi.

* Kepildik sharttary buyımdy iesine merzimdi tehnikalyq qyzmet kórsetýdi, ornатыды және бaptaıды kózdemeıdi, sonдай-aq buyımnıń tabıǵı tozýyna qoldanylmaidy.

* Tutynýshy qaýipsiz paidalaný jáne saqtaý erejelerin saqtaýǵa mindetti.

* Tehnikalyq qyzmet kórsetý men jóndeýden kelesi jaǵdailarda bas tartylýy múmkin:

- arnaly qosylýdy qajet etetin qurylǵy durys ornатылмаған jaǵdaida;
- mehanikalyq zaqymdanýlar, plombalardyń saqtalýy buzılǵan jaǵdaida;
- ózdiginen jóndeý belgileri, sonдай-aq buyımdy durys paidalanbaý nátijesinde Týyndaǵan aqaýlar;
- úi janýarlarynyń, kemirishterdiń nemese turmystyq jándikterdiń zaqymdanýy bolǵan jaǵdaida;
- qurylǵynyń ishine bóǵde zattar, zattar, jándikter kirgen kezde; - dúlei zilzalalardan (naızalǵaı, órt, sý tasqyny jáne t. b.) nemese bóǵde adamdardyń áreketterinen týyndaǵan zaqym bolǵan kezde;
- aspattyń tehnikalyq derekterine sáikes kelmetin parametrleri bar aspatty elektr jelilerine qosýdan týyndaǵan zaqym bolǵan kezde;
- ónimdi komersialyq maqsatta paidalaný nátijesinde bólshekterdiń tozýy joǵarylaǵan kezde.

* Kepildik shyǵyn materialdaryna, aksesýarlarǵa qoldanylmaidy.



Óndirýshi satyp alyshyǵa aldın-ala eskertýsiz taýardyń konfigurasiyası men sırtqy túrin ózǵertý quqyǵyn ózine qaldırady.
Qurylǵynyń qyzmet etý merzimi: 5 jyl.

JINAQTAÝ

1. Plitka	1 dana.
2. Paidalaný jónindegi Nusqaýlyq	1 dana.
3. Kepildik talony	1 dana.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Óndirýshi: Ningbo OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Meken-Jay: Joq.157, 2313 bólmе Chunmao West Road, Zhong gong miao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P. R China (Qyta).

Importtaýshy: "Sakýra Elektroniks Grýpp"JSHQ Zańdy meken-jay: 630088, Resei Federasiyasý, Novosibirsk q., Soltústik ótkel, 24a. tel. / Faks: +7 (383) 210-54-30



Партия № / №Partia: 24S4096

Дата изготовления / Shygarylğan kúni: 02/2025

Сделано в КНР / QHR-da jasalgan